

Trolleyzubehör

## trendGOLF./Galaxy Akku Verlängerungskabel für Golf Trolley, mit Ladestandsanzeige

Artikel-Nr.: INS-1002-019

Markenname: trendgolf



Den Akku Ihres trendGOLF. oder Galaxy Elektrotrolley können Sie entweder am Rahmen des Trolley in der Akkuhalterung oder im Golfbag verstauen.

Wir empfehlen eine Aufbewahrung des Akkus im Golfbag. Der Akku ist so vor Vibrationen, Spritzwasser und Schmutz besser geschützt und dankt es Ihnen mit einer längeren Lebensdauer. Zudem zeigt sich Ihr Trolley von außen dezent mit klaren Linien ohne Kabel und ist auf den ersten Blick nicht als Elektrotrolley erkennbar.

Mit dem Verlängerungskabel können Sie den Akku unsichtbar im dafür vorgesehenen Fach mit Kabelausschluss Ihres Golfbags unterbringen.

- passend für die Elektro-Golftrolleys der Marken trendGOLF. und Galaxy
- Länge: 71cm
- wahlweise mit oder ohne Ladestandsanzeige:  
**Variante mit Ladestandsanzeige nur für Modell Walker bis Modellbaujahr 2021 (beim Walker ist ab Modellreihe 2022 die Ladestandsanzeige am Akku verbaut) und alle Modelle Streaker**

[>>> zum Produkt >>>](#)

